

Приложение № 3 к Положению
о проведении XXX краевого конкурса на
лучшего по профессии среди операторов
машинного доения коров

№ 04 2008 N 72

МЕТОДИКА

оценки работы участников (операторов машинного доения коров) на конкурсе

№ п/п	Наименование этапа	Наименование операции	Кол-во баллов	Описание работы и ее последовательность
1		2	3	4
1	Этап 1	Проверка теоретических знаний	10	Каждый участник конкурса в течение 30 минут должен определить правильный ответ по 30 тестовым вопросам, предложенным ему комиссией. За каждый неправильный ответ оценка участника конкурса снижается на 0,5 балла
2	Этап 2	Сборка и разборка доильного аппарата	15	<p>Порядок сборки:</p> <ul style="list-style-type: none"> Собрать доильные стаканы на одинаковое количество выемок Собрать коллектор Доильные стаканы присоединить к коллектору Собрать крышку ведра Собрать пульсатор Поставить пульсатор на крышку ведра или на рабочий стол Шланги подсоединить к коллектору, к крышке ведра и пульсатору Собрать магистральный шланг и подсоединить его к крышке и пульсатору Поставить крышку доильного аппарата на ведро Проверить работу доильного аппарата <p>Порядок разборки:</p> <ul style="list-style-type: none"> Отсоединить крышку от доильного ведра Снять магистральный шланг и отсоединить переходник Снять молочный шланг и шланг переменного вакуума от крышки пульсатора, а затем от коллектора Снять держатель шлангов Разобрать пульсатор Снять прокладку крышки ведра Отсоединить стаканы от коллектора

	<p>Разобрать коллектор Разобрать стаканы Проверить длину сосковой резины Культура в работе: Снятие шлангов с металлических пагубков без крючка Подготовка к доению: Надеть фарук, нарукавники, перчатки на руки Подготовить принадлежности для доения Санитарная подготовка коровы к доению: Обработать дезинфекантом соски у коровы Сдаивание не менее 3х струек молока в кружку и выполнение массажа кончиков сосков Обработка сосков салфетками Включить доильный аппарат в работу: Взять в руку подвесную часть и включить на пульте управления режим доения Своевременно подключить аппарат надеть доильные стаканы на соски коровы (без подсосов воздуха) Проследить за процессом доения и работой доильного аппарата Обработать соски после доения Время доения: Измерить продолжительность доения коров Измерить затраченное время на выполнение ручных операций Полнота выдаивания молока: Контрольное выдаивание остаточного молока в сравнении с объемом, установленным судейской комиссией, за каждые 10 мл ручного додая сверх контрольного времени</p>	
3	<p>Этап 3</p> <p>Процесс доения</p> <p>70</p>	
4	<p>Этап 4</p> <p>Санитарная подготовка и чистота молока</p>	<p>5</p> <p>Готовность участника к доению: Оценка внешнего вида Оценка состояния слеподежды Чистота рук Наличие украшений Наличие посторонних предметов Наличие санитарной книжки Оценка степени чистоты молока (I, II, III категория)</p>